

故障診断書

故障かな？と思っても、よく調べてみると故障でない場合もあります。
修理を依頼する前に、もう一度次の点をご確認ください。

症 状	ここを確認してください	対処方法
充電できない	メインスイッチはオンになっていますか？	メインスイッチをオンにしてください。
	AC 充電器は正しく接続されていますか？	本体と AC 充電器を正しく接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	リセットスイッチは押しましたか？	バッテリーチェッカーのリセットスイッチ(黄)を押してください。
点灯しない	メインスイッチはオンになっていますか？	メインスイッチをオンにしてください。
	点灯スイッチはオンになっていますか？	点灯スイッチをオンにしてください。 (点灯スイッチ：オン／赤点灯、オフ／消灯)
	充電がカラになっていませんか？	バッテリーチェッカーのバッテリーチェックボタンを押し、電池残量を確認してください。
	充電をしていませんか？	充電をしながらの点灯は出来ません。 充電器をコンセントから外してください。

◇上記を確認してもなお、症状が改善されない場合は、以下をお試しください。

充電できない場合

1. メインスイッチをオンにしてください。 ※SL3050 (VR.1)、(VR.2) の方は省略
2. AC 充電器を正しく接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。
3. バッテリーチェッカーのリセットボタン(黄)を押してください。
4. そのまま 1 時間ほど放置してください。
5. 1 時間後、再度バッテリーチェッカーのリセットボタン(黄)を押してください。
6. バッテリーランプをご確認ください。赤く点灯していれば、正常に充電が行われています。
※上記作業をお試しいただき改善しない場合は、故障の可能性があります。その場合は、ご相談窓口までご連絡ください。

点灯しない場合

1. メインスイッチをオンにしてください。
2. 点灯スイッチをオンにし、点灯スイッチが赤く点灯するのを確認してください。
※点灯スイッチが消灯している場合は、一度メインスイッチをオフにし、手順 1 からやり直してください。
3. そのまま 1 分ほど放置してください。
4. 1 分後、バッテリーチェッカーのリセットボタン(黄)を 1 秒間隔で繰り返し押してください。
通常、30 回以内にライトが点灯し改善します。
※上記作業をお試しいただき改善しない場合は、故障の可能性があります。その場合は、ご相談窓口までご連絡ください。